



Petite&Mars

Street

**UNIVERZÁLNI KOČÁREK
UNIVERZÁLNY KOČÍK
UNIVERZÁLIS BABAKOCSI**



**6 m.
max. 25 kg**

**ČSN EN 1888:2012
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012**

**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Őrizzze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.



www.petiteetmars.com

ags⁹²

Vyrobene v Číně • Vyrobené v Číne • Származási hely: Kína

Dovozce CZ: ags 92, s. r. o., Rosická 653, 190 17 Praha 9

Distribútor SK: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava

Forgalmazó HU: ags 92, Kft., HU-9021 Győr, Kazinczy utca 5-7

pm_street_navod_A5_2016-01/31-08-2016



Petite&Mars

Street

ČSN EN 1888:2012
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.
Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.



NÁVOD K POUŽITÍ

Věnujte, prosím, několik minut přečtení tohoto návodu. Usnadní vám to používání kočárku a pomůže při údržbě. Návod uschovejte pro pozdější použití. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu.

Kočárek je určen dětem od 6 m. do 25 kg.

ROZLOŽENÍ KOČÁRKU

Uvolněte zajišťovací pojistku (obr. 1) a rozevřete kočárek (obr. 2). Zkontrolujte, zda je celý kočárek zcela otevřen a zajištěn.

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při skládání a rozkládání kočárku. Neberte kočárek v místech, kde hrozí přiskřípnutí prstů a dbejte na to, aby dítě bylo v dostatečné vzdálenosti při manipulaci s kočárkem.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK

Nasaďte kolečka na kočárek a zajištěte (obr. 3).

UPOZORNĚNÍ: Před zajištěním koleček se ujistěte, že jsou kola otočena ve správném směru.

MONTÁŽ ZADNÍCH KOLEČEK

Zadní nápravu nasaďte na konstrukci kočárku (obr. 4).

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jsou kolečka řádně zajištěna.

NASTAVENÍ STŘÍŠKY

Nasaďte stříšku na rám kočárku a sklopte podle potřeby (obr. 5). Pokud potřebujete větší stín, rozepněte zip na horní straně stříšky a stříšku prodlužte (obr. 6).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy za stříšky nezdvíhejte kočárek.

NASTAVENÍ OPĚRKY ZAD

Zatáhněte za oko na pásu na zadní straně opěradla (obr. 7) a sklopte opěradlo do požadované polohy. Pro zdvihnutí opěradla posuňte uvolnění oko zpět.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte bezpečnostní popruhy, při manipulaci se zádomov opěrku věnujte zvýšenou pozornost vašemu dítěti.

PŘEDNÍ OTOČNÁ KOLEČKA

UPOZORNĚNÍ: Přední kolečka jsou navržena pro snadnou manipulaci na rovném povrchu, při jízdě na nerovném povrchu (písek, štěrky) doporučujeme používat zablokovaná kolečka proti otáčení kolem svléstí osy (obr. 8).

Chcete-li otočná kolečka odblokovat, stiskněte pojistku. Otočná kolečka používejte pouze na hladkých površích. Pokud chcete kolečka zablokovat, stiskněte opět pojistku. Obě kolečka musí být vždy současně zablokována nebo odblokována.

OPĚRKA RUKOU

Nasaďte opěrku rukou na konstrukce kočárku a zajištěte na obou stranách (obr. 9).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy za opěrku rukou nezdvíhejte kočárek.

OPĚRKA NOHOU

Stiskněte dvě tlačítka, která se nacházejí na bocích sedadla a nastavte opěrku do požadované polohy. Když dítěti přesahují nohy opěrku nohou, je nutné ji sklopit.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě sedět na opěrce nohou.

POUŽITÍ BRZD

K zabrzdění kočárku sešlápněte brzdu (obr. 10). Vždy zkontrolujte, zda je kočárek správně zabrzděn. Brzdy uvolněte jejich zdvihnutím.

UPOZORNĚNÍ: Vždy, když dáváte dítě do kočárku nebo je vyndáváte, kočárek zabrzděte!

BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY

Kočárek je vybaven 5 bodovými bezpečnostními popruhy. Správně zapněte bezpečnostní popruhy (obr. 11). Podle potřeby nastavte délku každého popruhu pomocí seřizovačů (obr. 12).

UPOZORNĚNÍ: Když dítě sedí nebo leží v kočárku, vždy používejte bezpečnostní popruhy. Dbejte na to, aby dítě bylo vždy připoutané, když cestujete s kočárkem. Nastavte vždy popruhy podle velikosti dítěte tak, aby přiléhaly na dítě pevně a těsně a zároveň tak, aby dítě neškrtily a pohodlně seděly. Dbejte na to, aby pásy nebyly přetočené.

UPOZORNĚNÍ: Používejte popruhy na ramena/bícho vždy ve spojení se středovým popruhem.

Použití systému pásů: Veďte středový pás se zámkem pásu mezi nohama dítěte. Poté zasuňte adaptéry zámků ramenního/břišního pásu shora do příslušných upínacích prvků pásu a nechte je slyšitelně zaklapnout. Pro otevření tiskněte tlačítko uprostřed zámku pásu, dokud adaptér zámků pásu nevyskočí.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

Stiskněte tlačítka na obou stranách a vytáhněte rukojeť do požadované polohy.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při skládání kočárku se ujistěte, že se Vaše dítě nebo jiné děti nacházejí v bezpečné vzdálenosti. Ujistěte se, že se během těchto úkonů nedostanou pohyblivé části kočárku do kontaktu s tělem dítěte. Před složením kočárku se ujistěte, že je košík prázdný.

Pokud chcete kočárek složit, nejdříve sklopte stříšku a nastavte opěradlo do vodorovné polohy. Stiskněte pojistku na rámu (obr. 13) a současně zatáhněte za popruh uprostřed sedadla (obr. 14). Tím uvolníte zámek konstrukce. Stlačte rukojeť dolů a kočárek složte. Složený kočárek zajištěte přepravní pojistkou, která se nachází na boku kočárku (obr. 15). Takto předejdete náhodnému otevření kočárku.

UPOZORNĚNÍ: Nepřenášejte kočárek za popruh pro skládání kočárku.

PĚČE A ÚDRŽBA

Čištění a údržbu kočárku musí uživatel provádět pravidelně. Čištění a údržbu kočárku musí provádět pouze dospělá osoba.

ČIŠTĚNÍ

Potah kočárku nelze sejmout. Látkové části čistíte houbou navlčenou v neutrálním čistícím prostředku. Neběte, nepoužívejte prostředky s abrazivními částicemi. Při čištení používejte teplou vodu do 30 °C. Na konstrukci a plasty použijte měkkou tkaninu a přídavek saponátu. Vytřete do sucha. Potahové látky mají vysokou stálobarevnost, splňují směrnice pro dětské kočárky. Přesto může v důsledku stoupající ekologické zátěže (UV záření, kyselý dešť) dojít k rozložení barviva. Protože na tyto okolnosti nemáme žádný vliv, nemůžeme v těchto případech převzít ručení za výrobek. Doporučujeme vám nevystavovat suchý kočárek na delší dobu slunečnímu svitu. Informace naleznete na visače výrobku.

Pokud se kočárek dostane do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové části, abyste zabránili vzniku koroze. Nikdy neskládejte vlhký kočárek.

ÚDRŽBA

Pravidelně mažte pohyblivé části kočárku olejem na jízdni kola a vazelínou. Pravidelně kontrolujte stav koleček a všech pohyblivých částí. Chraňte všechny pohyblivé plastové části, které se pohybují po kostře kočárku, před prachem, špinou a pískem. Zabráňte tak tření, které by mohlo ohrozit správnou funkci kočárku. Uchovávejte kočárek na suchém místě. Při nepříznivém počasí vždy používejte pláštěnku.

Materiál potahu: 100% polyester.

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, můžete ovlivnit bezpečnost Vašeho dítěte! Nesprávná montáž, skládání nebo používání kočárku může vést k poškození a ovlivnění bezpečnosti kočárku.

Výrobek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.

Nedodržení následujících upozornění a pokynů pro montáž by mohlo mít za následek vážné zranění nebo smrt dítěte!

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si ověřte, zda jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění.

UPOZORNĚNÍ: Nedovoďte vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Používejte postroj, jakmile se vaše dítě umí bez pomoci posadit.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržný systém – bezpečnostní popruhy. Po zapnutí přezek nastavte pás tak, aby dokonale přilnul k tělu vašeho dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.

UPOZORNĚNÍ: Používejte kočárek najednou pouze pro jedno dítě!

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte, zda jsou přípeňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.

- Vyžaduje montáž dospělou osobou.
- Vždy mějte dítě na dohled, když je v kočárku.
- Tento kočárek je vhodný pro děti od 6 do 36 měsíců, maximálně do hmotnosti 25 kg.
- Nebezpečí uškrcení: Nedávejte dítěti kolem krku předměty s tkaničkami, neodkládejte popruhy z těchto předmětů, nebo nepřipeňujte hračky na tkaničky.
- Abyste předešli převrácení kočárku, nezavěšujte jakékoliv tašky nebo jiné předměty na rukojeť a/nebo vzadu na opěradlo a/nebo na boky kočárku. Jakékoliv břemeno může ovlivnit stabilitu kočárku.
Do kapsy na stříšce nedávejte předměty těžší než 0,45 kg.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na schodech nebo eskalátorech. Můžete náhle ztratit kontrolu nad kočárkem nebo z něj může dítě vypadnout. Také buďte zvlášť opatrní při vycházení na schod nebo obrubník a při sjíždění z něj.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně.
- Maximální zatížení nákupního košíku je 4 kg.
- Nedovoďte vašemu dítěti, aby se na na kočárku stavělo. Vyhnete se možnému zranění.

- Pravidelně kontrolujte, zda kočárek nemá uvolněné šrouby, opotřebovaný nebo roztržený potah. Vyměňte nebo opravte poškozené části. Používejte pouze originální náhradní díly dodávané a doporučené výrobcem nebo dovozcem/distributorem. Příslušenství, které není schválené výrobcem se nesmí používat.
- Před použitím kočárku po delším skladování jej důkladně prohlédněte.
- Igelitový obal, ve kterém je kočárek zabalený, by mohl být pro vaše dítě nebezpečný, a proto jej ihned vyhoďte. **HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- a) záruční doba je 24 měsíců od data prodeje
- b) záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době
- c) při uplatňování záruky předložte s výrobkem řádně vyplněný záruční list nebo doklad o koupi
- d) výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- e) výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný
- f) výrobek musí být v záruční době opravovaný výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili
- g) výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- a) závady vzniklé nedodržením záručních podmínek
- b) části poškozené běžným fyzickým opotřebením
- c) roztržený, proděravělý nebo vytržený potah
- d) vytržené upínací části, pásy a druky
- e) mechanické poškození způsobené nesprávným používáním
- f) zaprání potahu v důsledku prání nebo deště a jeho vyblednutí
- g) ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném silným slunečním žářem
- h) škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči

NÁVOD NA POUŽITIE

Venujte, prosím, niekoľko minút na prečítanie si tohto návodu. Uľahčí Vám to používanie kočíka a pomôže pri jeho údržbe. Návod uschovajte pre budúce potreby. Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudete postupovať podľa pokynov v návode.

Kočik je určený pre deti od 6 m. do 25 kg.

ROZLOŽENIE KOČIKA

Uvoľnite zabezpečovaciu poistku (obr. 1) a rozvorte kočik (obr. 2). Skontrolujte, či je celý kočik úplne otvorený a zaistený.

UPOZORNENIE: Buďte opatrní pri skladaní a rozkladaní kočíka.

Nechyťajte kočik na miestach, kde hrozí príviknutie prstov a dbajte na to, aby bolo dieťa v dostatočnej vzdialenosti pri manipulácii s kočíkom.

MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIESOK

Nasajte kolieska na kočik a zaistite (obr. 3).

UPOZORNENIE: Pred zaistením koliesok sa uistite, že sú otočené správnym smerom.

MONTÁŽ ZADNÝCH KOLIESOK

Zadnú nápravu nasajte na konštrukciu kočíka (obr. 4).

UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sú kolieska riadne zaistené.

NASTAVENIE STRIEŠKY

Nasajte striešku na rám kočíka a sklopte podľa potreby (obr. 5).

Ak potrebujete vytvoriť väčší tieň, rozopnite zips na hornej strane striešky a striešku predĺžte (obr. 6).

UPOZORNENIE: Nikdy kočik nedvíhajte za striešku.

NASTAVENIE OPIERKY CHRBTU

Zatiahnite za slučku popruhov na zadnej strane operadla (obr. 7) a sklopte operadlo do požadovanej polohy. Pre zdvihnutie operadla posuňte uvoľnenú slučku späť.

UPOZORNENIE: Vždy používajte bezpečnostné popruhy, pri manipulácii s opierkou chrbta venujte vášmu dieťaťu zvýšenú pozornosť.

PREDNÉ OTOČNÉ KOLIESKA

UPOZORNENIE: Predné kolieska sú navrhnuté pre jednoduchú manipuláciu na rovnom povrchu, pri jazde na nerovnom povrchu (piesok, štrk), odporúčame používať zablokované kolieska proti otáčaniu okolo zvislej osi (obr. 8).

Ak chcete otočné kolieska odblokovať, stlačte poistku. Otočné kolieska používajte len na hladkých povrchoch. Ak chcete kolieska zablokovať, poistku opätovne stlačte. Obe kolieska musia byť vždy súčasne zablokované alebo odblokované.

OPIERKA RÚK

Nasajte opierku rúk na konštrukciu kočíka a zaistite na oboch stranách (obr. 9).

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa sedieť na opierke nôh.

OPIERKA NÔH

Stlačte dve tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na bokoch sedadla a nastavte opierku nôh do požadovanej polohy. V prípade, že dieťaťu presahujú nohy cez opierku nôh, je potrebné opierku sklopiť.

UPOZORNENIE: Nikdy kočik nedvíhajte za opierku rúk.

POUŽITIE BRZD

Pre zabrzdzenie kočíka zošľapnite brzdu (obr. 10). Vždy skontrolujte, či je kočik správne zabrzdzený. Brzdy uvoľnite ich zdvihnutím.

UPOZORNENIE: Vždy, keď dieťa vkladáte do kočíka alebo ho z kočíka vyberáte, kočik zabrzdíte.

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY

Kočik je vybavený 5 bodovými bezpečnostnými popruhmi. Správne zapnite bezpečnostné popruhy (obr. 11). Podľa potreby nastavte dĺžku každého popruhu pomocou nastavovačov (obr. 12).

UPOZORNENIE: Keď dieťa sedí alebo leží v kočíku, vždy používajte bezpečnostné popruhy. Dbajte na to, aby dieťa bolo vždy pripútané, keď cestujete s detským kočíkom. Nastavte vždy popruhy podľa veľkosti dieťaťa tak, aby priliehali na dieťa pevne a tesne a zároveň tak, aby dieťa neškrtili a pohodlne sedeli. Dbajte na to, aby pásy neboli pretočené.

UPOZORNENIE: Používajte popruhy na ramená/pás vždy v spojení so stredovým popruhom.

UPOZORNENIE: Použitie systému popruhov: vedte stredový pás s prackou medzi nohami dieťaťa. Potom zasuňte adaptéry pracky ramenného/brušného popruhu do príslušných otvorov a nechajte ich počuťelne zacvaknúť. Pre uvoľnenie stlačte tlačidlo uprostred pracky popruhov tak, aby adaptér pracky popruhov vyskočil.

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE

Stlačte tlačidlá na oboch stranách a nastavte rukoväť do požadovanej polohy, potiahnutím nahor alebo nadol.

ZLOŽENIE KOČIKA

UPOZORNENIE: Pri skladaní kočíka sa uistite, že sa Vaše dieťa, alebo iné deti, nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti. Uistite sa, že sa počas týchto úkonov nedostanú pohyblivé časti kočíka do kontaktu s telom dieťaťa. Pred zložením kočíka sa uistite, že je kočik prázdny.

Ak chcete kočik zložiť, najskôr sklopte striešku a nastavte operadlo do vodorovnej polohy. Stlačte poistku na ráme (obr. 13) a súčasne zatiahnite za popruh uprostred sedadla (obr. 14). Tak uvoľníte zámok konštrukcie. Stlačte rukoväť nadol a kočik zložte. Zložený kočik zaistite prepravňujúcou poistkou, ktorá sa nachádza na boku kočíka (obr. 15). Takto predídete náhodnému otvoreniu kočíka.

UPOZORNENIE: Neprenášajte kočik za popruh pre skladanie kočíka.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie a údržba kočíka musí používateľ vykonávať pravidelne. Čistenie a údržbu kočíka musí vykonávať len dospelá osoba.

ČISTENIE

Pofah kočíka nie je možné odstrániť. Látkové časti čistite spongiou namočenou v neutrálnom čistiacom prostriedku. Nebíľte, nepoužívajte prostriedky s abrazívnymi časticami. Na čistenie používajte teplú vodu do 30 °C. Na konštrukciu a plasty použite mäkkú tkaninu s prídavkom saponátu. Vytrite do sucha. Pofahové látky majú vysokú stálofarebnosť, spĺňajú smernice pre detské kočíky. Napriek tomu môže v dôsledku stúpajúcej ekologickej záťaže (UV žiarenie, kyslé dažďe) dôjsť k rozloženiu farbiva. Pretože na tieto okolnosti nemáme žiadny vplyv, nemôžeme v týchto prípadoch prevziať ručenie za výrobok. Odporúčame Vám nevystavovať suchý kočik na dlhšiu dobu slnečnému žiareniu. Informácie nájdete na štítku výrobku.

Ak sa kočik dostane do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové časti, aby ste zabránili vzniku korózie. Nikdy neskladajte vlhký kočik.

ÚDRŽBA

Pravidelne premazávajúce pohyblivé časti kočíka olejom na bicykle a vazelinou. Pravidelne kontrolujte stav koliesok a všetkých pohyblivých častí. Chráňte všetky pohyblivé časti, ktoré sa pohybujú po kostre kočíka, pred prachom, špinou a pieskom. Zabráňte tak treniu, ktoré by mohlo ohroziť správnu funkčnosť kočíka. Uchovávajte kočik na suchom mieste. Pri nepriaznivom počasi vždy používajte pláštenku.

Materiál poťahu: 100% polyester.

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POTREBY!

Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, môžete ovplyvniť bezpečnosť Vášho dieťaťa! Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, môžete ovplyvniť bezpečnosť Vášho dieťaťa! Nesprávna montáž, skladanie alebo používanie kočíka môže viesť k poškodeniu a ovplyvneniu bezpečnosti kočíka. Výrobok spĺňa normu STN EN 1888:2012.

Nedodržanie nasledujúcich upozornení a pokynov pre zostavenie, by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť dieťaťa!

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

UPOZORNENIE: Pred používaním sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenia zapnuté.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo zraneniu, zabezpečte, aby sa dieťa zdržiavalo mimo, keď sa tento výrobok skladá a rozkladá.

UPOZORNENIE: Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.

UPOZORNENIE: Používajte postroj hneď, ako sa dieťa vie bez pomoci posadiť.

UPOZORNENIE: Vždy používajte zádržný systém - bezpečnostné popruhy. Po zapnutí praciek nastavte popruh tak, aby dokonale priliehal k telu Vášho dieťaťa.

UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný pri behaní alebo korčuľovaní.

UPOZORNENIE: Používajte kočík naraz len pre jedno dieťa!

UPOZORNENIE: Pred používaním skontrolujte, či sú prípeňovacie zariadenia lôžka, sedačky alebo autosedačky správne zapnuté.

- Vyžaduje montáž dospelou osobou.
- Vždy majte dieťa na dohľad, keď je v kočíku.
- Tento kočík je vhodný pre deti od 6 do 36 mesiacov, maximálne do hmotnosti 25 kg.
- Nebezpečenstvo uškrtienia: Nedávajte dieťaťu okolo krku predmety so šnúrkami, neodkladajte popruhy z týchto predmetov, alebo nepripevňujte hračky na šnúrky.
- Aby ste predišli prevráteniu kočíka, nevesajte akékoľvek tašky alebo iné predmety na rukoväť a/alebo na zadnú časť operadla a/alebo na boky kočíka. Akékoľvek bremeno ovplyvní stabilitu kočíka. Do vrecka na strieške nekladajte predmety ťažšie ako 0,45 kg.
- Nikdy nepoužívajte kočík na schodoch alebo eskalátoroch. Môžete náhle stratiť kontrolu nad kočíkom alebo z neho môže dieťa vypadnúť. Tiež buďte zvlášť opatrní pri vychádzaní na schod alebo obrubník a pri schádzaní z neho.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa.
- Maximálne zaťaženie nákupného košíka je 4 kg.
- Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby sa na kočíku stavalo. Vyhnete sa možnému zraneniu.

- Pravidelne kočík kontrolujte, či nie sú uvoľnené skrutky, opotrebovaný alebo roztrhaný poťah. Vymeňte alebo opravte poškodené časti. Používajte len originálne náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom alebo dovozcom/distribútorom. Príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom sa nesmie používať.
- Pred použitím kočíka po dlhšom skladovaní, kočík dôkladne skontrolujte.
- Igelitový obal, v ktorom je kočík zabalený, by mohol byť pre vaše dieťa nebezpečný, preto ho ihneď vyhodte. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.**

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- a) záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja
- b) záruka sa vzťahuje na vady materiálu spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe
- c) pri uplatnení záruky predložte s výrobkom riadne vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe
- d) výrobok musí byť používaný výhradne na ten účel, pre ktorý bol vyrobený
- e) výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný
- f) výrobok musí byť v záručnej dobe opravovaný výhradne v záručnej opravovni, preto sa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili
- g) výrobok je nutné dopraviť v čistom stave a v ochrannom obale

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- a) závady vzniknuté nedodržaním záručných podmienok
- b) časti poškodené bežným fyzickým opotrebením
- c) roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý poťah
- d) vytrhnuté upínacie časti, pásy a cvoky
- e) mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním
- f) zatečenie poťahu v dôsledku prania alebo dažďa a jeho vyblednutie
- g) stratu farby spôsobenú čistením, trením na silne namáhaných miestach a vyblednutím spôsobeným silným slnečným žiarením
- h) škody spôsobené hrdzavením pri nedostatočnej starostlivosti

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el az utasításokat. Segít Önnek a babakocsi használatában és karbantartásánál. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használatra is. Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az utasításokat.

A babakocsi használata 6 hónapos kortól 25 kg-ig ajánlott.

A BABAKOCSI SZÉTNYITÁSA

Oldja ki a biztonsági reteszt (1. ábra) és nyissa szét a babakocsit (2. ábra). Ellenőrizze, hogy a babakocsit teljesen szétnyitotta és a rögzítette.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos a babakocsi szétnyitásakor és összecusulásánál. Ne használja olyan helyen ahol az ujjait becsípheti, és figyeljen hogy gyermeke megfelelő távolságban legyen, mikor a babakocsit szétnyitja vagy összecusukja.

ELÜLSŐ KEREKEK SZERELÉSE

Rögzítse a kerekeket a babakocsihoz (3. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: A kerekek rögzítése előtt, győződjön meg, hogy megfelelő irányba forognak.

HÁTSÓ KEREKEK SZERELÉSE

Helyezze a kerekeket a hátsó tengelyre (4. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze a megfelelő rögzítést.

NAPVÉDŐ SZERELÉSE

Helyezze a tetőt a vázra és nyissa szét szükség szerint (5. ábra).

Ha nagyobb árnyékra van szükség, a tetején található villámzárat nyissa ki (6. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: A napfényvédőnél fogva ne emelje a babakocsit.

HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Húzza meg a fület a háttámla hátsó részén található pántron (7. ábra) és állítsa a háttámlát a kívánt pozícióba. A háttámla beállítását követően a kilazított fület dugja vissza.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja a biztonsági öveket, a háttámla mozgatása során fokozott figyelemmel kísérje gyermekét.

AZ ELSŐ FORGÓ KEREKEK

FIGYELMEZTETÉS: A forgatható kerekeket akkor használja, ha a babakocsival sima felületeken manőverez, a kerekek zárt állása garantálja a babakocsi biztonságos használatát nehezebb terepen (kavics, burkolatlan út, ... stb.) (8. kép).

A forgatható kerekek zárolásának feloldásához, emelje fel a két kerék között található kart. A forgatható kerekeket sima felületen használja. A kerekek lezárásához, nyomja a kart lefelé. Mindkét kereket használhatja zárt vagy nyitott állapotban, egy időben.

KARFA

Helyezze a karfát a babakocsi szerkezetre és rögzítse mindkét oldalon (9. ábra).

FIGYELMEZTETÉS: A karfánál fogva ne emelje a babakocsit.

LÁBTARTÓ

Nyomja meg a két, ülés alatt található gombot, amíg a kívánt helyzetbe állítja a lábtartót. Ha a gyermek lába túl lóg a lábtartón, szükség szerint hajtsa le.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja gyermekét a lábtartón ülni.

FÉKEK HASZNÁLATA

A babakocsi lefékezéséhez nyomja le a pedált (10. ábra). Mindig ellenőrizze, a fék megfelelő alkalmazását. A pedál felemelésével engedi fel a féket.

FIGYELEM: A féket használja a gyermek babakocsiban való behelyezésekor és kiemelésékor.

BIZTONSÁGI ÖVEK

A babakocsi 5 pontos biztonsági rendszerrel rendelkezik. Megfelelően rögzítse a biztonsági öveket (11. ábra). Állítsa be minden pánt hosszát szükség szerint, a képek segítségével (12. ábra).

FIGYELEM: A gyermek biztonságának érdekében mindig használni kell, soha nem lehet bekötés nélkül a babakocsiban. Állítsa be mindig a biztonsági öveket gyermeke méretéhez, hogy kényelmes legyen, ne túl szoros. Figyeljen hogy az övek ne legyenek megfordulva.

FIGYELEM: A vállpántokat és a derekpántot mindig használja együtt a középső pánttal. Biztonsági övrendszer használata: Vezesse a középső övet a zárral a gyermek lába között. Majd dugja a csatokat a váll/ derekpántokat felülről a megfelelő nyílásba, hogy kattánást halljon. Kinyitáshoz nyomja meg a gombot a zár középső részén, míg a csat kípattan.

FIGYELEM: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

A FOGANTYÚ MAGASÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a két oldalon található gombot és állítsa be a megfelelő pozícióba, úgy hogy felemeli vagy lefele tolja.

BABAKOCSI ÖSSZECUSUKÁSA

FIGYELEM: Amikor összezsúrája a babakocsit, győződjön meg arról, hogy a gyermeke, vagy a többi gyermek biztonságos távolságban van. Ügyeljen arra, hogy e műveletek során a babakocsi mozgatható részei nem kerülhetnek a gyermekekhez. A babakocsi összezsúrása előtt győződjön meg arról, hogy a tárolási kosár üres.

A babakocsi összezsúráásához először hajtsa vissza a napvédőt és állítsa függőleges helyzetbe a háttámlát. A szerkezeten található biztosítékot oldja fel (13. ábra) és egy időben húzza meg a pántot az ülőke közepén (14. ábra).

Ezzel kioldja a szerkezet zárat. Nyomja lefelé a kart és csukja össze a babakocsit. Az összecusukot babakocsinál rögzítse a biztonsági zárat a szállításhoz, ez a babakocsi oldalán található (15. ábra). Ezzel megelőzheti a babakocsi véletlen kinyílását.

FIGYELEM: Ne emelje a pántnál fogva a babakocsit.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítást és karbantartást a terméken el kell végezni rendszeresen, a felhasználó által. A tisztítást és karbantartást csak felnőt végézheti.

TISZTÍTÁS

A huzat nem eltávolítható. Tisztítsa meg a szövet részeket egy nedves szivaccsal és semleges tisztítószerrel. Ne használjon fehérítőt, sűrűlőszert. A tisztításhoz max. 30 °C meleg vizet használjon. A vázat és a műanyag alkatrészeket puha nedves ruhával törölje át. Törölje szárazra. A huzat színtartóképesége, megfelel a babakocsikra vonatkozó iránymutatásoknak. Mindazonáltal a növekvő környezeti hatásoknak (UV sugárzás, savas eső) köszönhetően előfordulhat a színek károsodása. A környezeti hatások okozta színváltozásokra nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy a száraz babakocsit ne tárolja hosszabb ideig napsgugárzásnak kitéve. Információkat megtalálja a termék címkéjén. Ha a babakocsi vízzel érintkezett, mindig szárítsa meg a fém részeket, hogy megakadályozza a rozsdá kialakulását. Soha ne tárolja a babakocsit nedvesen.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket, egy szilikon alapú kenőanyaggal. Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket és az összes mozgó alkatrészt. A mozgó alkatrészeket, melyek a talajon mozognak tartsa tisztán a portól, szennyeződéستől vagy homoktól. Kerülje a mozgó alkatrészek sűrűlődését, mely megakadályozhatja a babakocsi helyes használatát. A babakocsit mindig száraz helyen tárolja. Rossz időjárás esetén használja mindig az esővédőt.

A huzat összetétele: 100% poliészter

FONTOS! OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT HASZNÁLAT ELŐTT ÉS TARTSA MEG A JÖVŐRE NÉZVE IS.

Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az utasításokat. A termék megfelel az MSZ EN 1888:2012 biztonsági előírásoknak.

Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és a használati utasításokat, az súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet!

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden záró elem megfelelően zárva van.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor összerázza vagy szétnyitja a babakocsit, győződjön meg arról, hogy a gyermeke, vagy a többi gyermek biztonságos távolságban van, a sérülések elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a babakocsit gyermeke játéknak használja.

FIGYELMEZTETÉS: Amint gyermeke önállóan ülni tud, használja a hevedereket.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja a biztonsági öveket. Bekapcsolás után állítsa a megfelelő méretre, úgy hogy teljesen a gyermeke testére simuljon.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem használható futáshoz vagy korcsolyázáshoz.

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsiban egyszerre csak egy gyermek szállítható.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt ellenőrizze mindig a terméket, a rögzítő részeket és a az autósülés megfelelő rögzítését.

- Összeszerelését felnőtt végezze.
- Mindig figyelje a gyermeket, míg a babakocsiban van.
- A babakocsi 6 hónapos kortól 36 hónapos korig ajánlott, max. 25 kg súlyig..
- Fulladásveszély: Ne helyezzen olyan tárgyakat, felfüggeszthető játékokat a babakocsira, amelyeket a gyermek a nyakára tekerhet.
- Felborulás megelőzése érdekében ne tegyen olyan csomagot vagy más tárgyat a fogantyúra, amit nem bír el a babakocsi. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a napvédő zsebébe, ami meghaladja a 0,45 kg súlyt.
- Soha ne használja a babakocsit lépcsőn, vagy mozgólépcsőn. Előfordulhat, hogy hirtelen elveszíti az irányítást a babakocsi felett vagy gyermeke kieshet belőle. Ha mégis használnia kell, kérjük, legyen különösen óvatos, ha le vagy fellép a járdára.
- Ne használja a babakocsit nyílt láng közelébe.
- Az ülés alatti tároló max. teherbírása 4 kg.
- Ne engedje gyermekének, hogy a babakocsiban felálljon az esetleges sérülések megelőzése érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsit, kilazult csavarok, elhasználódott kizsákadtt huzat. Cserélje ki a sérült alkatrészeket. Csak eredeti a gyártó vagy forgalmazó által ajánlott alkatrészeket használjon.
- Mielőtt a babakocsit hosszabb ideig tárolná alaposan vizsgálja át.

- A babakocsi műanyag csomagolása veszélyes lehet gyermekére, így azonnal dobja ki. **FULLADÁST OKOZHAT!**

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- A jótállási idő 24 hónap az eladás napjától.
- A garancia a gyártó által okozott anyaghibára terjed ki a jótállási idő alatt.
- A garanciajegyhez csatolja a kitöltött jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
- A terméket kizárólag arra a célra használja, amelyre készült.
- A terméket tárolja, kezelje és ápolja megfelelően.
- A garanciális idő alatt a terméket csak a kijelölt javítóműhelyben lehet javítani, ezért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol vásárolta.
- A terméket tiszta állapotban és védőcsomagolásba kell a garanciális javításra átadni.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK

- Ha nem tartja be a jótállási feltételeket.
- Alkatrészek általános elhasználódása.
- Szakadt, kilyukasztott kárpit.
- Kitépelt csatok, hevederek és csapok.
- Helytelen használatból eredő mechanikus károsodás.
- Mosás vagy eső által beázott huzat és a színek kifakulása.
- Tisztítás okozta színvesztés, erős napfény okozta kifakulás.
- Rozsda okozta hibák a nem megfelelő használatból eredően.